

BETRIEBSANLEITUNG

Lüfter AV 3100



Perfektion aus Prinzip.

Wilms®

Einführung

In dieser Betriebsanleitung wird die Handhabung der Wilms-Ventilatoren beschrieben.

Warnhinweis:

Das Bedienungspersonal hat diese Betriebsanleitung sorgfältig durchzulesen, um die Geräte korrekt betreiben und warten zu können.

Die Betriebsanleitung ist vor der erstmaligen Inbetriebnahme vollständig durchzulesen.

Um Personen- und/oder Materialschäden zu vermeiden, muß man den korrekten Betriebsablauf und alle Sicherheitsmaßnahmen kennen.

Inhalt:

Die Betriebsanleitung ist in folgende Kapitel eingeteilt:

Thema	Seite
EG Konformitätserklärung	1
Einführung	2
Allgemeines	3
Sicherheitsvorkehrungen	4
Bedienungsanweisungen	5
Maschinenpflege	5
Technische Daten	5
Fehlersuche und Behebung der Fehler	6
Ersatzteilliste AV 3100	7
Zeichnung AV 3100	8

Allgemeines

- Einführung:** Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen zum Gerät und zur Betriebsanleitung.
- Zielgruppe:** Die Betriebsanleitung ist für Techniker bestimmt, die das Gerät einbauen, Wartungsarbeiten ausführen und fehlerhafte Teile austauschen.
- Copyright:** Die Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung im Ganzen oder in Teilen ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Hans Wilms GmbH & Co. KG zulässig.
- Vorbehalt:** Hans Wilms GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen und Verbesserungen am Produkt und an der Betriebsanleitung vorzunehmen.

Sicherheitsvorkehrungen

Vorsicht!!!!

Dieses Gerät ist für den Anschluss an 230 V - 50 Hz geeignet.

Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem defekten Kabel.

Ziehen Sie den Stecker nicht einfach am Kabel aus der Steckdose, sondern halten den Stecker mit der Hand fest, und ziehen diesen dann aus der Steckdose.

Überprüfen Sie das Kabel vor jedem Einsatz des Gerätes.

Ein Nichteinhalten dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Benutzen Sie das Gerät nicht in Verbindung mit Wasser.

Erhöhte elektrische Gefährdung!!!

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, da dieses Auswirkungen auf die Innenteile verursachen könnte.

Das Gerät nie ohne Ansaug- und Ausblasgitter benutzen, da dieses zu Verletzungen führen könnte.

Achten Sie darauf, dass der Lüfter keine losen Materialien anzieht, da dieses zu begrenzter Luftbewegung führen kann. Dieses wiederum führt dazu, dass sich das Gerät überhitzt.

Achten Sie darauf, dass der Luftstrom nicht behindert wird.

Heben Sie die Verpackung auf, damit das Gerät in der Originalverpackung zurückgeliefert wird, falls eine Reparatur nötig ist.

Das Gerät nie reinigen oder warten, wenn es an das elektrische Netz angeschlossen ist.

Warnung:

Eine Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen führen.

Bedienungsanweisungen

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung den einwandfreien Zustand des Gerätes, damit spätere Reklamationen vermieden werden.

Original-Verpackung aufheben, damit Frachtschäden bei einer eventuellen Rücklieferung vermieden werden.

Sollten Sie irgendwelche Schäden bei der Überprüfung feststellen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Firma Hans Wilms GmbH & Co. KG - Erftrasse 34 - 41 238 Mönchengladbach - auf.

Das Gerät ist für den sofortigen Einsatz bereit, Stecker muß nur in die entsprechende Steckdose gesteckt werden.

Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren Untergrund.
Stecker mit dem Stromnetz verbinden,
Gerät einschalten.

Maschinenpflege

Bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen, trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Bevor Sie das Gerät erneut starten, prüfen Sie, ob die Innen- bzw. Aussenteile nicht verstopft sind bzw. ob sich überschüssiges Material angesammelt hat.

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, bitte prüfen, ob eine aussergewöhnliche Unwucht vorliegt, da diese auf ein größeres Problem hinweisen könnte.

Technische Daten:

Typ	AV 3100
Volt	230 V ~
Frequenz	50 Hz
Motor	0,735 kW
Stromaufnahme	2,8 A
m ³ /h	3100
Höhe mm	515
Breite mm	375
Länge mm	470
Gewicht	14,5 kg

Fehlersuche und Behebung der Fehler

Problem	Ursache	Behebung
Gerät läuft nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nicht korrekt angeschlossen. 2. Schalter nicht eingeschaltet. 3. Schalter ist defekt. 4. Kabel beschädigt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stecker anschliessen, Schalter prüfen. 2. Schalter auf "ON" stellen. 3. Schalter erneuern. 4. Kabel erneuern.
Gerät läuft, Ventilator verursacht laute Geräusche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gehäuse verbeult, Ventilator schlägt gegen das Gehäuse 2. Gerät schwer verbeult, Gehäuse deformiert. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen und gegebenenfalls ausrichten. 2. Ersetzen Sie den Ventilatorflügel, gegebenenfalls auch das Gehäuse.
Gerät läuft, aber vibriert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch schwere Erschütterungen wurde die Motorwelle verbogen, so dass das Gerät fibriert. 2. Ventilatorflügel defekt. 3. Schmutz hat sich auf einer Seite des Ventilatorflügels gebildet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor ausbauen und ersetzen. 2. Falls nötig, Ventilatorflügel ersetzen. 3. Reinigen Sie den Ventilatorflügel.
Gerät läuft, aber Ventilator dreht nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilator klemmt am Gehäuse. 2. Kondensatorkabel defekt/lose, Kondensator arbeitet nicht. 3. Gehäuse defekt, drückt auf den Ventilator. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor ausbauen und prüfen. Falls nötig Ventilatorflügel ersetzen. 2. Reparieren / ersetzen Sie Kabel und Kondensator, wenn nötig. 3. Gehäuse ersetzen - falls nötig.
Gerät läuft kurz, schaltet dann wegen Überlastung aus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motorlager defekt, oder elektrischer Motorschaden. 2. Ansaug- bzw. Ausblasgitter versperrt. 3. Aussergewöhnlich langer Luftkanal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ersetzen Sie den Motor. 2. Entfernen Sie das Hindernis. 3. Reduzieren Sie den Luftkanal auf die empfohlene Länge.

ERSATZTEILLISTE

AV 3100

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nummer</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
1	8003111	Schraube	6
2	8003112	Ausblasgitter	1
5	8003113	Ventilatorflügel	1
6	8003114	Unterlegscheibe	1
7	8003115	Motor	1
8	8003116	Niete	10
10	8003117	Niete	4
11	8003118	Gummifuss	4
12	8003119	Aussenmantel	1
14	8003120	Kondensator	1
16	8003121	Dichtung	1
17	8003122	Schalterplatte	1
19	8003123	Zugentlastung	1
20	8003124	Schalter	1
22	8003125	Zuleitungskabel	1
23	8003126	Ansauggitter	1

Zeichnung

AV 3100



